




まずはご確認ください!

単体使用(手動モード)で動かない場合は・・・

MAIKO-DOS は単体でもお楽しみいただけますが、**内部センサーを搭載**しているため、電源が入っていても**未挿入時にはモータは稼働しません**。

挿入しても動作しない場合は、オナホールを取り外し、本体内部のセンサーボタンを押してください。



押すとカチッと音がします。

連動モードで動かない場合は・・・

同封のCDでLPEG Dplayerを**正常にインストール**できているかご確認ください。

インストールができない場合は、**セキュリティーソフトを一時的に無効**にしてから再度お試しください。

同封の**サンプル動画で連動しているか**ご確認ください。

動画が始まると +1 D信号の「連動バー」が波打つように表示されます。

「連動バー」は表示されていても、連動しない場合はUSB信号の通信誤作動の場合がありますので、**USBケーブル、電源ケーブルを再度接続**してください。

相互通信完了1分～5分後に連動を開始します。

※PCの性能によって 相互通信完了時間は変わります。